


# MAANSIIRTOTERÄN

voi kiinnittää Lame jousi-  
kultivaattorin runkoon




Sillä voi tasoittaa ojamaat, pientareet ja pellot, täyttää salaojat ja puhdistaa avo-ojia, sitä voi käyttää myös tielanana ja talvella lumen au-  
raukseen.

Maansiirtoterän voi kiinnittää työn vaatimalla tavalla kaikkiin asentoihin:

- Sen voi laittaa vinoon
- Sen voi kääntää traktorin pyörän ulkopuolelle
- Sen voi kiinnittää lähelle traktorin pyöriä
- Sen voi kääntää peruutus-asentoon

Runkoon voi kiinnittää myös pyörät ja säätää terän työsyvyys.

Piikeillä varustetun terän voi irroittaa.



Maansiirtoteriä valmistetaan:

pienempiin traktoreihin lev. 160 cm, kork. 45 cm, varsien pituus 220 cm

suurempiin traktoreihin lev. 180 cm, kork. 55 cm, varsien pituus 220 cm